

SVENSK MANUAL FÖR PS2-CHARGERCAM

Ps2-chargercam – är en smidig produkt som kombinerar USB-laddare med en dold Wi-Fi-övervakningskamera. Utseendemässigt ser den ut som en vanlig laddare vilket möjliggör diskret övervakning och inspelning för ökad säkerhet. Enkel att använda och perfekt för situationer där diskretion är viktigt.

SNABB INSTALLATIONSGUIDE:

VIKTIGT ATT ENHETEN EJ ANVÄNDS UTOMHUS DÅ DEN INTE ÄR VÄDERTÅLIG

1. Sätt in enheten i ett eluttag för att starta igång den
2. Sedan öppnar du upp appen och tillåter "enheter på ditt lokala nätverk"
3. Öppna sedan Wi-Fi listan på din mobil och logga in på enhetens nätverk
4. Gå sedan tillbaks i appen och kameran kommer då automatiskt lagts till i appen

WIFI KONFIGURATION

ENHETEN KAN ENDAST ANSLUTAS TILL 2,4GHZ NÄTVERK

1. Tryck på ok när appen begär om att ansluta enheten till ditt WIFI
2. Välj sedan ditt hemnätverk och tryck in routerns lösenord.
3. När anslutning är genomförd kommer meddelande "Saved, device will reboot" upp och ni kan börja se live video direkt i mobilen.

ANVÄNDBAR INFORMATION

PROBLEM MED NÄTVERKSANSLUTNING

Upplever du problem med att ansluta kameran till ditt hemnätverk? Skapa då ett dedikerat 2,4 GHz nätverk och anslut sedan enheten till det. Kameran är nämligen inte kompatibel med 5 GHz och kan endast anslutas till 2,4 GHz.

HITTAR EJ KAMERANS NÄTVERK ELLER GLÖMT LÖSENORD

För att återställa kameran, börja med att ansluta den till ett eluttag. Håll sedan in reset-knappen med en knappnål i cirka 10 sekunder och vänta därefter 1-2 minuter. Reset-knappen finns i det högra hålet på baksidan av enheten.