Prylstaden.se
www.prylstaden.se



Spionkamera
Spionglasögon
Artikelnummer: ps-sc-**GK14PRO**

Användarmanual

Komma igång:

1. Ladda enheten:
Ladda glasögonen i minst 12 timmar första gångerna du ska använda den.

2. Minneskortet:
Sätt in minneskortet i vänster ram/skalm. Glasögonen måste vara ihopfällda, annars kan man inte sätta in minneskortet från utsidan av vänster skalm.

3. Standby läge
När minneskortet är på plats, så skall ni hålla in knappen som finns på övre delen av vänster skalm i tre sekunder. Då tänds en orange lampa efter några sekunder blir den blå, och därefter orange igen. Den är

Då påslagen och i standby-läge.

4. Spela in videofilmer:
När enheten är i standby läge kan ni börja filma. Det gör ni genom att trycka in knappen på vänster skalm och hålla in i 2 sekunder, släpp därefter den och led indikatorn kommer blinka 3 gånger och släckas. Den är nu i videoinspelningsläge. För att stoppa och spara inspelningen trycker ni på samma knapp 1 gång. Led indikatorn kommer då blinka blått 3 gånger och släckas. Spionglasögonen sparar då videofilmen och stängs av.

5. Ta foton:
Tryck på knappen på vänster skalm en gång. Led indikatorn på insidan av vänster skalm kommer då slockna i någon sekund och sedan tändas. Bilden är då tagen.

6. Se och överföra videofilmer

För att se videofilmerna som ni har spelat in kan ni göra det genom att koppla spionglasögonen till datorn med hjälp av den medföljande usb kabeln. Den bör då dyka upp som en flyttbar disk i ”Den här datorn” eller ”Finder” på Mac. Vi rekommenderar att ni först och främst flyttar över videofilmerna till datorn innan ni spelar upp dessa.

Detta då filmerna är stora och av hög videokvalitet och kan lagga om ni ser dem utan att flytta över dem till datorn. Det beror på USB hastigheten och har ingenting med nyckelkameran att göra.

Automatiskt avstängning:
Om glasögonen är i standby-läge för länge så stängs den automatiskt av, av sig själv.

Lågt batteri:
När batteriet är lågt så kommer lampindikatorn blinka rött tre gånger och stängas av. Enheten behöver då laddas.

Säkerhetsåtgärder

Säker borttagning:
Utför alltid en säker borttagning när ni kopplar ur enheten ur datorn. I Mac trycker ni på ”eject” knappen på datorn innan ni kopplar ur enheten. I windows högerklickar ni på enhetens disk i den här datorn och väljer ”mata ut”.

Koppla alltid ur usb-sladden ifrån er dator innan ni tar ut den ur enheten. Den kan annars kortslutas och det täcks inte av fabriksgarantin.