



Produktmanual till ps-spkh

Var säker på att klädhängaren är laddad och att ett minneskort sitter i innan användning.

1. Dra reglaget på baksidan från Off till On.
2. Håll in knappen på framsidan tills grön lampa på sidan lyser konstant - enheten är nu i standby.

Kontinuerlig filmning

Klicka på knappen en gång när enheten är i standby. Lampan blinkar då en gång för att sedan slockna - enheten spelar nu in.

För att avbryta inspelning, klicka en gång på knappen - enheten sparar videofilen på minneskortet och enheten är nu i standby igen.

Rörelseaktiverad inspelning

Klicka två gånger på knappen på framsidan. Lampan blinkar tre gånger för att sedan slockna - enheten är nu i rörelseaktiverings-läge och kommer att spela in när rörelse märks.

För att avbryta inspelning, klicka en gång på knappen - enheten återgår nu till standby-läge.