Prylstadens Nyckelringskamera
Artnr: ps-nrk6
info@prylstaden.se



Innan användning:
Innan ni börjar använda er utav enheten är det viktigt att ni laddar den genom en dators USB-port, eller annan USB-port i 12 timmar. **Sedan kräver ni även ett Micro SD kort för att nyckelringen ska kunna lagra videofilmer och bilder.**

Usb-Minne:
Nyckelringen kan även användas som ett USB-minne eller lagringsenhet. För att flytta över filer till och från enheten ska USB-kabeln först in i nyckelring och sedan in i datorn. Den ska då dyka upp som en flyttbar disk i ”Den här datorn” på Windows, och i Finder på Macintosh datorer. Tänk på att ALLTID ta ut USB-kabeln ifrån datorn innan ni tar bort den ifrån Nyckelringen. Detta för att förhindra kortslutning. Sedan rekommenderar vi även att ni alltid utför en säker borttagning av nyckelringen ifrån datorn.

Sätta igång kameran i standby:
Tryck och håll in on/off knappen (längst ner, baggagelucka på bild) tills kameran går in i standby-läge. Knappen som är längst ner som har bild på en öppen bagagelucka är on/off knappen. Led indikatorn kommer lysa med blått och rött sken tills den har startats upp, då den enbart lyser starkt rött.

Ta foton:
I standby läge: Tryck på knappen i mitten 1 gång för att ta en bild. Led indikatorn kommer då blinka för att indikera att den har tagit 1 bild.

Spela in videofilmer:
För att istället spela in en videofilm kan ni hålla in mittknappen i 2-3 sekunder. Led indikatorn kommer då blinka några gånger för att sedan släckas. Den spelar nu in videofilmer. För att avbryta inspelningen trycker ni på on/off knappen 1 gång (bagageluckeknappen).

Rörelseaktivering:
För att aktivera rörelseaktiveringen ska ni sätta nyckelkameran i standby läge först. Sedan trycker ni på knappen längst upp på nyckelringen, den som har en bild på ett stängt lås. Ni ska trycka och hålla in knappen i 2-3 sekunder. Den kommer sedan blinka 6 gånger med rött och blått sken. Sista blinkningen är blått och sedan släcks led lampan och den går in i övervakningsläge med motion detection / rörelsekaktiverad inspelning.

Mörkersyn / Nightvision:
När nyckelkameran är i standby läge, trycker ni enbart en gång på knappen med stängt-lås. Den aktiverar då mörkerseendet. Ni stänger av den på samma sätt.

Laddning:
Man laddar nyckelkameran genom att ha den avstängd och koppla den till datorns strömförda USB-port med medföljande USB kabel. Ladda den i ca 5 timmar för full laddning.

Datum och Tid:
För att ställa in datum och tid på era videofilmer och foton ska ni göra följande:

1. Skapa en textfil som heter ”time.txt” och lägg den i nyckelringens root/hem-mapp. Skriv sedan detta i textfilen:

2013.05.13 10:57:00

Däremot ska datumet och tiden reflektera dagens datum och tid.

Ni ska sedan sätta på enheten i standby läge. Den kommer då ändra datum & tid. När ni sätter på den för första gången bör ni låta den stå i några minuter för att vara säker.

Utför alltid säker borttagning för att inte kortsluta nyckelkameran. För ut kabeln ifrån datorn, innan ni för ut USB-kabeln ifrån nyckelringen.