

# SPIONPENNA MED FULL HD 1080P, 4-64GB MICROSD

Artikelnummer: ps-spypen1080p



## FÖRBEREDELSE

Ladda spionpennan tills den röda dioden slutar blinka. När dioden lyser konstant är pennan fulladdad.

Installera ett FAT32 formaterat SD-kort i pennan. Minneskortet får högst vara 64GB.

## SPELA IN:

- Starta pennan genom att hålla in knappen högst upp på pennan i 2 sekunder. Den röda dioden lyser och pennan är i standby.
- Tryck på samma knapp igen i ca 2 sekunder – röd diod blinkar 3 gånger och slocknar. Pennan spelar nu in. Klicka på samma knapp en gång för att avsluta och automatiskt spara inspelningen.

## TA BILD:

- I standby-läge, tryck på knappen kort en gång. Den röda dioden blinkar en gång och pennan har nu tagit en bild.

## RÖRELSEDETEKTION:

- I standby-läge, tryck på knappen två gånger i rad – röd diod blinkar 5 gånger i rad. Rörelsedetektionen är nu startad.

## RÖSTINSPELNING:

- I standby-läge, håll in knappen i 3 sekunder – röd diod blinkar en gång och ljudaktiveringen är startad.

## STÄNGA AV:

- Håll in knappen i tills den röda lampan slocknar – pennan är nu avstängd.

## ÄNDRA TIDEN PÅ FILERNA:

När du har spelat in en fil på pennan kan du ändra tiden.

Anslut SD-kortet till datorn en minneskortsläsare.

Öppna TIME.TXT filen och ändra till önskad tid.

Klicka på Spara och nästa inspelning kommer ha anpassad tid inställd.

## TÄNK PÅ:

Ladda inte pennan med en adapter som är starkare än 5V.

Batteritid ca 70 minuter.

Anslut SD-kortet till datorn för att titta på inspelningarna.