

BRANDVARNARKAMERA MED DOLD KAMERA & RÖRELSEAKTIVEAD INSPELNING



Artikelnummer: ps-sc-rd3

Förberedelser:

Ladda kameran i ca 8 timmar.

Installera ett FAT32 formaterat SD-kort som är högst 32GB.

Ta bort båda plastskydden från fjärrkontrollen.

Instruktioner:

1. Öppna brandvarnarens lock på baksidan genom att snurra på botten.
Dra reglaget åt sidan och håll in start-knappen på fjärrkontrollen i 3 sekunder för att starta kameran.
Kameran är nu i standby.
2. I standby-läge, tryck på kameraknappen, röd diod blinkar en gång – du har nu tagit en bild.
3. I standby-läge, tryck på videokameraknappen, röd diod blinkar tre gånger och slocknar – videoinspelningar har nu startat. Tryck på samma knapp en gång till för att avsluta och automatiskt spara inspelningen.
4. I standby-läge, tryck på videokameraknappen som också har en människofigur på sig, blå och röd lampor blinkar för att sedan slockna – kameran spelar nu in vid rörelsedetektion.
5. Klicka på knappen som ser ut som ett "i" eller en mikrofon, brandvarnaren spelar nu in ljud.

Installera minneskortet i en dator för att se på och hantera inspelningarna.