Prylstadens Nyckelringskamera
Artnr: ps-vtmk
info@prylstaden.se
042 424 25 14



Innan användning:
Innan ni börjar använda er utav enheten är det viktigt att ni laddar den genom en dators USB-port, eller annan USB-port i minst 6 timmar.

Usb-Minne:
Klockan kan även användas som ett USB-minne eller lagringsenhet. För att flytta över filer till och från enheten ska USB-kabeln först in i nyckelring och sedan in i datorn. Den ska då dyka upp som en flyttbar disk i ”Den här datorn” på Windows, och i Finder på Macintosh datorer.

Tänk på att ALLTID ta ut USB-kabeln ifrån datorn innan ni tar bort den ifrån spionklockan. Detta för att förhindra kortslutning. Sedan rekommenderar vi även att ni alltid utför en säker borttagning av spionklockan ifrån datorn.

Standby-läge
Det första ni behöver göra för att börja använda spionklockan är att sätta den i standby-läge. Det gör ni genom att hålla in Knapp A i cirka 3 sekunder. LED indikatorn kommer då lysa lila för att sedan övergå till ett fast blått sken. Den är nu i standby-läge och kan styras.

Stillbilder
För att ta stillbilder behöver ni endast trycka på Knapp B en gång snabbt, utan att hålla in knappen (när klockan är i standby-läge). LED indikatorn blinkar då rött en gång och övergår sedan till blått sken. Den har nu tagit en stillbild, som finns i spionklockans inbyggda minne.

Videofilmer
Att spela in videofilmer är lika enkelt som att ta stillbilder. Klockan måste som vanligt vara i standby läge (LED-indikatorn=blått fast sken). Man trycker sedan in knapp A 1 gång, utan att hålla in. LED-indikatorn blinkar då blått 3 gånger innan den släcks. Klockan börjar nu spela in videofilmer. För att stänga av videoinspelningen håller ni in knapp A tills lampan blinkar rött flera gånger snabbt och stängs av. Spionklockan har nu sparat videofilmen och stängts av.

Rörelseaktivering.
Att spela in ljud gör ni genom att hålla in Knapp B i cirka 3-5 sekunder. Klockans led-indikator ska då blinka rött kontinuerligt, vilket betyder att den nu spelar in ljud. Tryck på Knapp B igen för att den ska spara ljudfilen och gå in i standby-läge.

Spela upp videofilmer
För att spela upp videofilmerna kopplar ni klockan till er dator som det sägs under rubriken USB-minne. Flytta sedan över videofilmerna till datorn innan ni spelar upp dem. Vi rekommenderar att ni använder er utav Quicktime Player för att spela upp videofilmerna. VLC media player spelar inte upp ljudet på ett korrekt sätt.

Datum och Tid:
För att ställa in datum och tid på era videofilmer och foton ska ni göra följande:

1. Skapa en textfil som heter ”time.txt” och lägg den i nyckelringens root/hem-mapp. Skriv sedan detta i textfilen:

2013.05.13 10:57:00 Y

Däremot ska datumet och tiden reflektera dagens datum och tid.

Manualen är inte fullständig och kommer kompletteras i efterhand. Mejla oss för en uppdatering. info@prylstaden.se

Lycka till med er nya produkt!