

Svensk Manual Ps-Cubecam



Förberedelser:

1. Ladda enheten i ca 4 timmar (Max 5V adapter).
2. FAT32 formatera SD-kortet i datorn.
3. Koppla bort laddare och installera SD-kortet.

Instruktioner:

1. Starta enheten genom att hålla in knappen med en lång knapptryckning (grön lampa kommer lysa).
2. Starta videoinspelningen genom en kortknapptryckning (gröna lampan blinkar).
3. Kort knapptryckning igen stoppar och automatiskt sparar inspelningen. (Grön lampa lyser konstant igen).
4. För att starta röst- och rörelseaktiveringen är det bara att dra reglaget till höger. (Grön lampa blinkar).

Om inget skulle fungera så rekommenderar vi dig att fabriksåterställa kameran genom att trycka in reset-knappen i ca 10 sekunder och testa igen.