NYCKELRINGSKAMERA
NIGHTVISION & MOTION DETECTION



Förberedelser:

1. Ladda enheten i ca 4 timmar.

2. FAT32 formatera SD-kortet i datorn (SD-kortet får inte vara större än 32GB).

Artikelnummer: ps-sc-nk1080p

Instruktioner:

1. Installera SD-kortet i enheten.
2. Slå på kameran genom att hålla in knapp 1 i ca en sekund (Lås upp knappen) kameran är nu i standby-läge.
3. Tryck på knapp 1 igen för att starta videoinspelningen (röd lampa blinkar och sedan startar inspelningen).
4. Tryck på knapp 1 igen för att spara och avsluta inspelningen.

5. När kameran är i standby-läge, trycke på knapp 2 (låsknappen) en gång för att gå in i foto-läge.
6. Tryck på knapp 1 för att ta en bild.

7. För att se inspelningarna stoppar du in SD-kortet med hjälp av en minneskortsläsare i datorn.