



MANUAL

ARMBAND MED DIGITAL RÖSTINSPELARE OCH DISPLAY

Artikelnummer: ps-armrecd-8

Instruktioner:

1. För att spela in ljud på enheten är det viktigt att hörlurarna inte sitter i.
2. Dra reglaget till ON. Efter ca 5 sekunder startar inspelningen.
3. För att spara inspelningen är det bara att dra tillbaka reglaget till OFF.

Det är viktigt att enheten inte är ansluten till en dator när man gör detta eftersom filen inte kommer sparas då.

M-knappen:

- Kort knaptryck: byt mellan MP3 samt inspelningsläge.
- Håll in knappen: få fram volymkontroll. Reglera ljudvolym med "-" eller "+" knappen.
- I uppspelningsläge: (Hörlurar inkopplade)
- Byta ljudspår: detta gör du genom snabbt knaptryck på "-" eller "+" knapparna.
- Håll in "-" eller "+" för att spola bak eller fram.
- Håll in knapparna "-" samt "+" samtidigt en längre stund för att komma in i system-menyn.
- Navigera i menyn med hjälp av "-" samt "+" knapparna och använd M-knappen som inmatningsknapp.
- I menyn kan du byta mellan 24 stycken olika språk.