

# LJUDINSPELNING I SPIONPENNA, SLIM DESIGN, SPYREC PRO, 16GB, 192 TIMMARS LJUDLAGRING



## Spela in:

1. Ladda pennan i ca 3–4 timmar.
2. Ta ut laddningskabeln och sätt ihop pennan igen.
3. Tryck på stiftet (toppen av pennan) en gång för att starta inspelningen.
4. Du ser nu en röd diod lysa i ca 10 sekunder för att sedan bli blå och blinka - inspelningen har nu startat.
5. Tryck på samma knapp en gång till – inspelningen är nu avslutad och har automatiskt sparats.

## Lyssna på inspelningen:


1. Anslut hörlurarna till pennan.
2. Tryck på stiftet en gång för att lyssna på inspelningen.
3. Man kan även ansluta pennan till en dator med USB-kabeln för att lyssna på inspelningarna där och spara ned filerna på datorn.

## Justera volymen och byt spår:

1. Under uppspelnings-läge, håll in "+" knappen för att höja volymen. Håll in "-" knappen för att sänka volymen.
2. Under uppspelnings-läge, tryck på "+" knappen en gång för att byta spår. Tryck på "-" knappen en gång för att gå tillbaka.

### Ställ in datum och tid:

1. Anslut pennan till datorn med USB-kabeln.
2. Öppna mappen som heter Set Disk Time.
3. Synkronisera och klicka på Set Time.



### Aktivera röstdetektionen:

1. Anslut hörlurarna till enheten och slå på pennan.
2. Tryck och håll ned Play/Pause knappen i 3 sekunder tills den röda och blå lampan tänds, släpp sedan knappen.
3. När detta är gjort, tryck och håll ned Play/Pause knappen i 3 sekunder igen, den blå lampan börjar blinka vilket indikerar att röstaktiveringen har aktiverats.
4. Från och med nästa inspelning kommer pennan endast spela in när ljud upptäcks.
5. För att avaktivera röstaktiveringen upprepar du samma process. Denna gång kommer en röd lampa börja blinka som indikerar att röstaktiveringen är avaktiverad.