

Produktmanual till

Artnr: ps-w227

Spionklocka från

Prylstaden.se



Följande spionklocka har en liten dold kamera inbyggd längst ner. D.v.s. klockan 6. Den har även inbyggda IR dioder som möjliggör mörkersyn, d.v.s. videoinspelning i mörkare miljöer.

Knapp A: Knappen längst upp till höger

Knapp C: Knappen längst upp till vänster

Mikrofonen är under muttern längst ner till höger

Indikatorlampan: Längst upp vid tolvslaget

Instruktioner:

1. **Videoinspelning:** Håll in knapp A i 3 sekunder och släpp sedan. Indikatorlampan kommer då lysa blått och lila för att sedan gå in i ett blått sken. Efter någon sekund kommer den automatiskt blinka blått 3 gånger och släckas. Den börjar därefter spela in en videofilm, så det är bara att filma på.
2. **Mörkersyn:** Håll in knapp A i 2-3 sekunder, och vänta tills den lyser blått (inte lila och blått, utan endast blått). Håll sedan in knapp C i 3 sekunder så kommer indikatorlampan blinka rött tre gånger. IR är då på. Utför samma operation igen för att stänga av IR.
3. **Överföring av videofilmer:** Se till att spionklockan är avstängd. Om den spelar in videofilmer så håller ni in knapp A i 3 sekunder för att den ska blinka rött 3 gånger och stängas av. Koppla först in kabeln i spionklockan, sedan andra änden i datorn. Testa flera olika usb portar bakom och framför datorn för att se vilken som fungerar bäst. Spionklockan kommer då dyka upp i den här datorn (eller finder) som en flyttbar disk. Sedan är det bara att bläddra inne i spionklockan och flytta in och ut filer som ett vanligt usb-minne. Spela alltid upp videofilmerna ifrån datorn. Flytta alltså videofilmerna från klockan till datorn, innan ni spelar upp dem. **Vi rekommenderar att ni använder er utav VLC media player när ni spelar upp videofilmerna. Det finns att hämta gratis på följande adress: <http://www.videolan.org/vlc/>**
4. När minnet är fullt behöver ni antingen flytta lite filmer till datorn, eller ta bort dem direkt genom att radera dem ifrån spionklockans disk. Det här gör ni genom datorn.